無印良品

オーク材/ウォールナット材ミラー大

● お買い上げありがとうございます。
● ご使用の前に必ずお読みください。
● この説明書は必ず保管してください。

組立・取扱説明書 保存用

※この取扱説明書は オーク材ミラー大、ウォールナット材ミラー大 共通です。

⚠注意

組立ての前に必ずお読みください

※ 組立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 組立ては必ず2人以上で行ってください。
※ フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。

完成図

オーク材/ウォールナット材ミラー大



※必ずスタンドを取付けてご使用ください。

パーツリスト

01 ミラー本体 	02 スタンド 
X1	X1

フィッティングパーツリスト

Ⓐ ボルト	Ⓑ スプリングワッシャー
X4	X4
Ⓒ ワッシャー	Ⓓ 開き止めワイヤー
X4	X1
Ⓔ 六角レンチ	
X1	

1 はじめに、組立てる場所に敷物等を敷いてください。
01 ミラー本体の背面を上にした状態で、02 スタンドを取付けます。
下図のように Ⓐ ボルト、Ⓑ スプリングワッシャー、Ⓒ ワッシャーを使い、
Ⓔ 六角レンチで軽く締め付けてください。

⚠注意
※鏡面に傷がつかないようにご注意ください。



2 スタンドを取り付けたら、二人以上でミラーをゆっくりと起こします。
下図のように Ⓓ 開き止めワイヤーを 01 ミラー本体と 02 スタンドの穴にしっかり差込みます。



3 最後に軽く締付けていた全てのボルトをしっかり締付け、固定した箇所にゆるみが無いことを確認してください。



⚠注意

・スタンドは必ず取付けている状態でご使用ください。



・人に当たりそうな場所でのご使用はおやめください。
ケガをしたり、衣類を破損する恐れがあります。
・予期せぬ事態でミラーが転倒することも予測されます。
ミラーの近くで寝たり、大切なものや家具、陶器等を置かないようにしてください。



・本体を移動する際は、引きずったりせず、必ず床面から持ち上げ運んでください。
・パーツ取付けにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。
・直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。
・この商品は本誌「組立・取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
・「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合せください。

DSG-14401-044・ DSG-14401-044-JH7476(141224)